

# **Manual del Usuario**

Relé protector trifásico BB1310M-A-B-C



1310M-A-B-C www.blackbit.com.ar R120712

## 1.0 Descripción

El modelo BB1310M, en sus versiones A, B y C, es un relé de protección, de bajo costo, digital y programable, para todo tipo de máquinas eléctricas trifásicas, que resguarda por:

- ✓ Falta de Fase
- ✓ Secuencia Inválida de Fases
- ✓ Alta/Baja Tensión
- ✓ Asimetría de Tensión
- ✓ Asimetría de Fases
- ✓ Alta/Baja Frecuencia

Comanda un relé con 3 contactos disponibles: Normal Abierto, Normal Cerrado y Común para poder armar lógicas o comandar un contactor. Dentro de sus aplicaciones típicas están: Evitar inversión de giro por secuencia incorrecta en motores, roturas por calentamiento debido a falta de fases, evitar sobretensiones, bajas tensiones, desequilibrio en tensiones y fases angulares y supervisar el rango de frecuencias; por ejemplo si el sistema es alimentado por un grupo electrógeno; que puedan afectar el correcto funcionamiento de máquinas trifásicas en general, como ser electrobombas, ascensores, aire acondicionados, panaderas, etc.

#### 1.1 Versiones

El BB1310M presenta 3 versiones con distintos niveles de protección:

	BB1310M-A	BB1310M-B	BB1310M-C
Medición True RMS	Si	Si	Si
Histéresis	Si	Si	Si
Falta de Fase	Si	Si	Si
Secuencia	Si	Si	Si
Tensión Max/Min	Si	Si	Si
Asimetría Tensión	Si	Si	No
Frecuencia Max/Min	Si	No	No
Asimetría Fases	Si	No	No

## 2.0 Funcionamiento


En todos sus modelos el microcontrolador interno del BB1310M realiza mediciones en valores RMS reales, lo que lo pone en ventaja frente a otros modelos existentes en el mercado ya sean digitales o analógicos. El microprocesador además calcula frecuencias y ángulos entre cada fase. Si los niveles de tensión, o de frecuencia, o de asimetría de fase o tensión resultantes están fuera de los rangos seguros programados, y si se mantiene esa condición durante el tiempo programado, el relé interno es

desenergizado. Si se detecta una falta de fase o una secuencia inválida de las fases, el retardo programado no se tiene en cuenta y el relé es desenergizado en pocos milisegundos. Para qué el relé sea vuelto a energizar, es necesario que todas las variables retornen a sus rangos seguros de operación programados, contemplando además un valor de histéresis, y que se mantengan en esa condición durante el tiempo programado.

## 3.0 Programación

El BB1310M puede ser programado en todos sus parámetros de protección. Para ello cuenta con un botón interno y con dos potenciómetros de ajuste. Cada potenciómetro de ajuste tiene designado una protección referenciada de 1 a 4. Para acceder al modo programación se debe presionar el botón interno por más de 2 segundos, rotar el potenciómetro hasta elegir el parámetro deseado y volver a presionar el botón. Una vez que se eligieron los 2 parámetros estos quedan asignados a los potenciómetros para futuros ajustes, mientras que los ajustes que se hubieran hecho a los parámetros reemplazados quedan almacenados en una memoria no volátil. En cualquier momento se puede volver a acceder a los parámetros restantes siguiendo la secuencia de programación. En el frente del equipo, y de acuerdo a la versión, se detallan los parámetros posibles de programación y los rangos que cubren cada uno representados por 4 niveles que a su vez se corresponden con los indicados en los potenciómetros.

#### 3.1 Versión A



## Potenciómetro 1 (P1) Selección:

VMax: Tensión Máxima
 TFa: Retardo a la Falla
 VAsm: Asimetría de Tensión
 FMax: Frecuencia Máxima


#### Potenciómetro 2 (P2) Selección:

1. VMin: Tensión Mínima

2. TNr: Retardo a la Normalización

3. FAsm: Asimetría de Fases4. FMin: Frecuencia Mínima

#### 3.2 Versión B



## Potenciómetro 1 (P1) Selección:


VMax: Tensión Máxima
 TFa: Retardo a la Falla
 VAsm: Tensión Asimetría

## Potenciómetro 2 (P2) Selección:

1. VMin: Tensión Mínima

2. TNr: Retardo a la Normalización

#### 3.3 Versión C



## Potenciómetro 1 (P1) Selección:

VMax: Tensión Máxima
 TFa: Retardo a la Falla

## Potenciómetro 2 (P2) Selección:

1. VMin: Tensión Mínima

2. TNr: Retardo a la Normalización

## 3.4 Pasos secuencia de programación de parámetros

- 1. Presionar el botón por más de 2 segundos.
- 2. El led Verde *SB/OK/PRG* destella por largos intervalos indicando modo Programación activado.
- 3. Llevar los potenciómetros *P1* y/o *P2* hasta las marcas 1, 2, 3 o 4 para seleccionar el correspondiente parámetro.
- 4. Comprobar que los leds rojos *P1Sel* y/o *P2Sel* indiquen con la cantidad de destellos el parámetro seleccionado.
- 5. Presionar nuevamente el botón.
- 6. Ya se pueden ajustar en forma lineal los parámetros seleccionados.

#### 3.5 Vista y comprobación de los parámetros elegidos

- 1. Presionar el botón y soltar en el instante.
- 2. Los parámetros elegidos para *P1* y *P2* se muestran por la cantidad de destellos en los leds rojos *P1Sel* y *P2Sel* en forma alternada 1 vez.

## 3.6 Reset programación de fábrica

Es posible volver a la programación original de fábrica de todos los parámetros presionando el botón por más de 5 segundos hasta que el led *OK/SB/PRG* haga una serie de destellos rápidos indicando que se realizo la operación. Esto no afecta a los 2 parámetros que hayan sido elegidos para los potenciómetros.

## 4.0 Códigos de errores y estado de los leds

El BB1310M-A-B-C presenta dos leds rojos para señalizar estados de error y un led verde para señalizar estado de relé activado y modos. En el frente del equipo se detallan los códigos de error de la siguiente manera:

Error/Estado	Led Rojo	Led Rojo	Led Verde
	Error/P1Sel	Error/P2Sel	OK/SB/PRG(2)(3)
<b>FF</b> - Falta De Fase	Apagado	Titilando	Apagado
SE - Secuencia	Titilando	Apagado	Apagado
<b>V ± -</b> Tensión	Apagado	Encendido	Apagado
VA - Asimetría Tensión	Titilando	Encendido	Apagado
<b>F</b> ± - Frecuencia	Encendido	Apagado	Apagado
<b>FA -</b> Asimetría Fases	Encendido	Titilando	Apagado
Stand by - Sin Errores(4)	Apagado	Apagado	Titilando
<b>OK</b> - Relé Conectado	(1)	(1)	Encendido

- (1) El relé puede estar conectado pero se puede estar indicando alguna falla que todavía no superó el tiempo programado de retardo.
- (2) Ver en detalle el apartado 3.0 para el Modo PRG (programación)
- (3) El Led da rápidos destellos cuando se sale o entra a modos de programación o vista de parámetros.
- (4) En el modo Stand by el relé está cumpliendo el retardo a la normalización.

## 5.0 Conexionado y medidas de seguridad



Este equipo presenta riesgo de shock de eléctrico si es indebidamente manipulado, por lo tanto debe ser instalado y/o programado por personal técnico especializado.

#### 5.1 Alimentación

El BB1310M es un equipo autoalimentado tomando tensión desde sus entradas señaladas como *R-S-T*. Para que se encuentre operable es necesario que reciba tensión desde al menos dos fases. Si está correctamente alimentado en secuencia y no hay errores se encenderá el led OK/SB/PRG en el frente del equipo energizando el relé interno.

#### 5.2 Acceso al botón de programación

El botón de programación se encuentra dentro del equipo y es accesible desde el exterior mediante el orificio 4 (ver apartado 6.0 Borneras).

IMPORTANTE: Para acceder al mismo se debe utilizar un elemento con punta plástica o cualquier herramienta que cumpla la función y que esté <u>debidamente aislada</u>, preferentemente un destornillador de precisión o de punta fina <u>aislado</u>. El uso de cualquier elemento metálico que no cumpla las condiciones puede derivar en un shock eléctrico.

## 6.0 Borneras



## **Bornera Superior:**

- 1. Entrada Fase R
- 2. Entrada Fase S
- 3. Entrada Fase T

#### **Bornera Inferior:**

- 1. Relé NC
- 2. Relé NA
- 3. Relé Común
- 4. Acceso Botón Programación/Vista

## 7.0 Rangos parámetros programables

Tensión Máxima [VMax]: 380VRMS - 460VRMS Tensión Mínima [VMin]: 300VRMS - 380VRMS Retardo a la Falla [TFa]: 13s - 0.25s Retardo a la Normalización [TNr]: 13s - 0.25s Porcentaje Asimetría Tensiones [VAsm]: 20% - 1% Porcentaje Asimetría Fases [FAsm]: 15% - 5% Frecuencia Máxima [FMax]: 58Hz - 52Hz Frecuencia Mínima [FMin]: 47Hz - 42Hz

## 8.0 Rangos fijos

**Tensión Falta de Fase:** < 270VRMS

**Retardo Falla Falta de Fase:** 0.2s **Retardo Falla Secuencia:** 0.2s

## 9.0 Especificaciones

**Dimensiones:** 90x37x60 mm. **Montaje:** Riel DIN 30 mm.

Tensión máxima entre fases: 490V.

**Entradas Tensión:** Fases R-S-T.

**Lógica Interna:** Por microcontrolador.

**Método de medición:** True RMS.

Contactos relé: NA, NC y Común.
Corriente máxima de contacto: 10A @ 250VAC.

1310M-A-B-C www.blackbit.com.ar R120712

## BB1310M-A-B-C

Versión de este manual: 120712

BlackBit es una marca registrada con patentes en trámites.

Producto desarrollado y fabricado en Salta – Argentina.

Las imágenes publicadas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

1310M-A-B-C www.blackbit.com.ar R120712